


Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohje

Regina

QSP 600 QSP 700




SISÄLLYSLUETTEL() INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktigt att veta	2	Tärkeä Muistaa	21
För Användaren		Käyttäjälle	
Bekanta dig med spisen: Spisen Manöverpanelen Hällen Ugnen Förvaringslådan Säkerhetsutrustnegen Tillbehören	4 4 5 5 5 6 6	Opi tuntemaan: Liesi Ohjauspaneeli Keittotaso Uuni Säilytyslaatikko Turvavarusteet Varusteet	22 23 23 23 24 24
Innan du använder spisen: Upphetta kokplatterna Rengör plåtarna/lengpannan Bränn av ugnen	7 7 7	Ennen kuin käytät lie ä: Kuumenna keittole yt Puhdista leivinpell /uunipannu Polta uunin suojaresva	25 25 25
Så här använder du: Kokplattorna Ugnen	8 9	Näin käytät: Keittolevyjä Uunia	26 27
Så här sköter och rengör du: Emaljerade ytor Kokplattorna Ugnen Förvaringslådan Lamporna	11 11 11 12 12	Näin hoidat ja puhdis at: Emaloituja pintoja Keittolevyjä Uunia Säilytyslaatikko Lampuja	29 29 29 30 30
Konsumentköp EHL	13	Takuu	31
Service och reservdelar	13	Huolto ja varaosat	31
Råd och tips vid Praktiska problem Tekniska problem	17 18	Neuvoja ja vinkkejä Käytännön ongelmiin Teknisiin ongelmiin	35 36
Tabell för Matlagning Bakning	19 20	Taulukko Ruoanvalmistukseen Paistamiseen	37 38
För Installatören		Asentajalle	
Transportskador	13	Kuljetusvauriot	31
Tekniska uppgifter	14	Tekniset tiedot	32
Elektrisk anslutning	14	Sähköliitäntä	32
Installation	15	Asennus	33


Regina

BEKANTA DIG MED SPISEN

Spisen




Manöverpanelen



Hällen

Hällen har fyra gjutjärnsplattor. Snabbplattan, som är markerad med en röd prick, är placerad längst fram till höger.




Ugnen

Ugnen har vanlig slät emalj.

Lägg aldrig aluminiumfolie direkt på ugnsbotten. Emaljen kan överhettas och förstöras, då foliet hindrar undervärmen.

Ugnen har fem värmesystem

- konventionell värme, dvs över/undervärme
- övervärme
- grill
- gratinering



Förvaringslådan


Under ugnen finns en förvaringslåda för tillbehören. Du öppnar lådan genom att lyfta handtaget en aning uppåt. Dra sedan ut lådan.

Förvaringslådan är försedd med en spärr i bakre kant och kan därför inte dras ut för långt.

Säkerhetsutrustningen

Spisen uppfyller Boverkets krav beträffande barnsäkerhet, under förutsättning att godtagbara avställningsytor (min 400 mm breda) finns på båda sidor om spisen, samt att tippskydd och kastrullskydd (extra tillbehör) monterats ,se sid 16, och att lucklåset är i funktion.

 Kastrullskydd (extra tillbehör) monteras i hällens framkant. Med skyddet monterat försvårar du för barn att nå ett kastrullhandtag och tippa heta vätskor över sig.



 Tippskyddet monteras för att spisen inte skall kunna tippa vid onormal belastning, t ex om ett barn sätter sig på en öppen ugnslucka.


Tippskyddet är i funktion, endast när spisen är inskjuten på plats.



 Luckspärren är vid leverans i funktion. Lyft spärren uppåt, samtidigt som du drar luckan utåt (bild A).
 Med spärren i funktion är det svårare för barn att öppna luckan.

Om spärren **inte** är **i funktion**, dra ut spärren på luckans framsida (bild B).

För att sätta spärren ur funktion, öppna luckan (kontrollera att ugnen inte är varm) och tryck ner spärren på luckans överkant samtidigt som du trycker in spärren på luckan (bild C).



Tillbehören

- Emaljerade bakplåtar och långpanna
- grillgaller
- tippskydd inkl monteringsdetaljer, art nr 300 13 90-09
- kastrullskydd (extra tillbehör) inkl monteringsdetaljer
 - art nr 305 00 00-21, för 60 cm bred spis
 - art nr 305 00 00-22, för 70 cm bred spis

INNAN DU ANVÄNDER SPISEN:

Spisen är avsedd för hushåll med normalt förekommande matlagning och bakning. Används den för andra ändamål, kan det finnas risk för person- och/eller egendomsskada. Kontrollera barnsäkerheten: Tippskydd och kastrullskydd (extra tillbehör) skall vara monterade samt lucklåset fungera. Dessutom måste det finnas minst 400 mm avställningsyta på båda sidor om spisen. Låt inte barn leka med eller röra vred och luckor.

Upphetta kokplattorna

Plattorna är förbehandlande med ett rostskyddsmedel, vilket fäster bättre om du upphettar plattorna före användning. Värm upp två plattor i taget på högsta effekt i max 5 minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av lösningsmedlet förångas.


Rengör plåtarna/långpannan


Diska plåtarna/långpannan med varmt vatten och eventuellt handdiskmedel. Skölj och torka torrt med hushållspapper.

Bränn av ugnen

Ugnen skall brännas av före användning. Håll barn och djur borta från spisen. Den blir varm vid avbränning. Sörj för god luftväxling med hjälp av t ex köksfläkten.

- Sätt på över/undervärme samt maximal temperatur.
- Stäng av när eventuell lukt och rökutveckling upphört.





SÅ HÄR ANVÄNDER DU:

Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid ev brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. OBS! KVÄV ELDEN MED LOCK, ANVÄND ALDRIG VATTEN. Kokplattor och ugn blir vid användning mycket varma. Beröring kan ge brännskador. Håll barn borta från spisen. Kokplattor, grytor osv behåller värmen lång tid efter användning.

Kontrollera att kokplattorna är avstängda när de inte används. Samtliga vred skall vara nollställda. Vrid ur säkerhetssynpunkt kastrullers och stekpannors handtag, så de inte sticker ut utanför spisen. Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex botten, dvs som buktar utåt, ger dålig värmekontakt. Använd endast kärl som är lämpliga på kokplattor och i ugn.

Kokplattorna

Hällen har fyra plattor. Den främre högra plattan, som är märkt med en röd prick, är en snabbplatta.

Varje platta regleras med ett vred som sitter i manöverpanelen. När du sätter på en platta tänds den röda signallampan. På panelen finns också symboler som visar plattans läge på hällen.

Vreden har fasta lägen markerade från 1–6, där 6 ger den högsta värmen. De kan vridas både med- och moturs.

Vanligtvis kan du koka upp på högsta läget och sedan välja en lägre inställning. Efter en tid lär du dig, beroende på kärl, mängd och innehåll att välja rätt läge. När du använder lock bör du sänka värmen för att minska risken för överkok.

Val av kokkärl


För att spara energi och tid bör kastrullens/stekpannans botten vara

- minst lika stor som hela kokplattan
- något konkav dvs bukta inåt. Från 0,1–1,0 mm beroende på kokkärlets material och bottendiameter. Vid uppvärmning kan botten böja sig utåt, men den bör aldrig bli konvex.

Kontrollera kärlets planhet genom att hålla upp det mot en lampa och dra t ex en rak linjal mot botten.

Så här bestämmer du konkavitetens storlek:

Klipp ca 15 mm breda pappersremsor av 100- grams papper (ca 0,1 mm tjockt). Jämför med din bruksanvisning, som är tryckt på sådant papper. Kan du få plats med fler än 10 remsor mellan botten och linjal har du en kastrull som ger en förlängd uppkokningstid.



Ugnen

Var försiktig när du öppnar ugnsluckan vid grillning, matlagning och bakning. Varm luft strömmar ut. Håll barn borta från ugnen. Använd väl isolerande grytlappar och ta ett stadigt grepp i det som skall ut ur ugnen.

Ugnsutrymmet och en öppen ugnslucka blir vid användning mycket varma. De behåller också värmen lång tid efter användning. Beröring kan ge brännskador, håll barn borta från spisen. Klipp hål i ett hörn på stekpåsen innan den sätts in i ugnen. Du minskar då risken att bränna dig på het ånga när den skall öppnas. Kontrollera att ugnen är avstängd när den inte används. Samtliga ugnsvred skall vara nollställda.

Vid temperaturväxling och/eller ojämn placering av bakverk på plåten finns en viss risk att denna slår sig. Detta gäller speciellt vid gräddning av pizza, scones och dylikt.

Lägg aldrig aluminiumfolie direkt på ugnsbotten, emaljen kan överhettas och skadas.

För samtliga funktioner gäller att termostatlampan lyser under uppvärmning. Vid uppnådd temperatur slocknar lampan (tänds och släcks när termostaten slår till och från).

I ugnen kan du använda:



konventionell värme, dvs över/undervärme, tak- och bottenelement inkopplade



övervärme, takelement inkopplat.



undervärme, bottenelement inkopplat




grill, grillelement i taket inkopplat



gratinering, grill- och bottenelement inkopplat. Kan även användas som snabbstart. Ställ då in en temperatur, när termostatlampan slocknar väljer du önskad funktion på funktionsvredet.

Bakning/Matlagning

Följ tabellrekommendationerna. Prova mjuka kakor med en provsticka ca 5 minuter före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga baktiden. Resultatet kan påverkas av recept, formars material, färg, form och storlek.



Stekning


Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. För att skyn inte skall torka in och bränna fast, bör du välja en lagom stor ugnssäker form. Julskinka placeras lämpligen på ett stort stekfat eller i långpannan. Det bildas i regel mycket spad efter skinkan. OBS! Var försiktig när du tar ut den.

Användning av stektermometer

Stick in spetsen på stektermometern i den tjockaste delen av steken och helst så att hela den rostfria delen är inne i köttet. I långsmala stekar sticker man in termometern från kortsidan, i knubbiga samt små snett uppifrån. Fett eller ben kan ge missvisande temperatur. Undvik att termometern stöter mot dessa.

Ställ in steken i ugnen, ugnsgallret på fals 1 eller 2. När du tagit ut steken ur ugnen stiger temperaturen ytterligare några grader. Täck steken med aluminiumfolie och låt den vila cirka femton minuter. Under den tiden stabiliseras köttet och köttsaften rinner inte ut, när steken sedan skivas.


Vid stekning av djupfryst kött, utan föregående upptining, sänker du ugnsvärmen ca 20°C från rekommenderad värme och ökar stektiden med 20–25%. Undantaget är s k Tjälknöl (stek av nöt eller vilt), som skall stekas otinad i 70°C ugnsvärme 10–12 timmar beräknat på ca 1 kg stek. Efter några timmar, när steken tinat, kan du med fördel använda temometern.



Grillning


Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o d skall placeras högt upp i ugnen, medan t ex revbensspjäll skall placeras på fals 1 eller 2.

Grillresultatet blir bäst om det som skall grillas inte tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på grillgallret. Krydda efter önskemål. Placera alltid en långpanna med folie under grillgallret för att samla upp fettstänk. Följ tabellrekommendationerna och börja grilla efter 3–5 minuters uppvärmning. Passa noga och vänd en gång under tiden. För lång grilltid ger torr, tråkig och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan skall vara stängd vid grillning.



Gratinering

Ställ funktionsvredet på 🛡 . Grill- och botten elementet är då inkopplade för färgsättning. Ugnen är varm när termostatlampan slocknat.



SÅ HÄR SKÖTER OCH RENGÖR DU:

Tippskyddet är i funktion, endast när spisen är inskjuten på plats. Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm, när spisen skjuts in efter rengöring bakom spisen. Håll kokplattor och ugn rena av hygien— och säkerhetsskäl. Påbyggda fettfläckar och annat spill osar rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand. Läs och följ bruksanvisningens och rengöringsmedlets anvisningar samt ev varningstexter. Nollställ samtliga vred vid byte av trasig lampa, följ bruksanvisningen.

Emaljerade ytor

Rengör emaljerade ytor med en ren trasa och varmt vatten, eventuellt tillsatt med lite handdiskmedel. Använd aldrig skurmedel eller andra repande medel på emaljen.



Kokplattorna

En nedsmutsad kokplatta försämrar värmeöverföringen mellan kärl och platta. Torka efter användning av kokplattorna med en fuktig trasa och handdiskmedel. Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en gång.

Gör så här vid kraftigare nedsmutsning:


- Rengör plattorna grundligt med tvålull, typ Svinto. Skölj bort allt lödder och torka torrt med hushållspapper.
- Stryk, med en bomullstrasa, ut ett jämnt lager rostskyddsfärg på den torra och kalla plattan.
- Bränn därefter in rostskyddet genom att värma upp två plattor i taget på högsta temperatur i max 5 minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av lösningsmedel förångas.
- Eventuell färg på emaljen, som skall vara kall, och på händerna tar du lätt bort med lacknafta.
- Färgen finns hos återförsäljarna och AB Elektroservice.

Ugnen

Ugnen har slät emalj. Efter användning torkas alltid ugnen av med varmt vatten gärna med handdiskmedel tillsatt.

Gör så här vid kraftigare nedsmutsning:

- Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med t ex en smörkniv.
- Stryk med en svamp ut såpa, gärna flytande, i ugnen.
- Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och
 över/undervärme i ca 10 minuter.
- När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten och torkas. Eventuellt kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
- Upprepa behandlingen vid behov.



Ugnsluckorna


Emaljen rengör du med en ren trasa, varmt vatten och handdiskmedel. Vid hård nedsmutsning kan du med försiktighet använda tvålull.

Luckglaset i ugnen har ett värmereflekterande skikt. och rengörs lämpligast med fönsterputsmedel med ammoniak.

Gör så här vid rengöring av de glassidor som är vända mot varanda:

- Fatta det yttre glaset med båda händerna, tag bort det genom att lyfta glaset uppåt och utåt.
- Rengör glaset som ovan.
 - OBS! Efter rengöring monteras:
 - glas med vit dekor med dekoren utåt
 - övrigt glas med dekoren inåt.

Viktigt! Var försiktig så att du inte skadar glaset. Sprickbildningar i kanterna kan leda till att glaset spricker efter några uppvärmningar.



Ugnsutrustningen/Tillbehören

Lossa stegarna i de nedre hörnen, lyft snett uppåt och ta ut dem. Diska stegar och galler i diskmaskin eller i varmt vatten och handdiskmedel. Vid kraftig nedsmutsning kan de behöva ligga i blöt och sedan rengöras eventuellt med tvålull.

Plåt och långpanna torkas efter användning av med hushållspapper och/eller diskas i varmt vatten eventuellt med tillsats av handdiskmedel. Plåtarna kan vid behov skrapas av med en bakplåtsskrapa. Till fastbrända fläckar kan du använda tvålull. Torka torrt med hushållspapper.



Fövaringslådan

Du kan vid behov ta ut lådan för rengöring. Drag ut den så långt det går. Tag sedan tag i sidorna och lyft uppåt så att lådan går fri från spärren i bakkanten. Avlägsna lådan. Efter rengöring sätter du tillbaka lådan på konsolerna och skjuter in den.


Lamporna

Byte av ugnslampa

- Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte är varm.
- 2 Skruva av skyddsglaset.
- 3 Skruva ur den trasiga lampan.
- 4 Sätt i en ny ugnslampa med E-14 sockel, märkt 230-240V, 15 W och 300°C.
- 5 Återmontera skyddsglaset.



Dessa är av glimlampetyp. Vid eventuellt fel, kontakta AB Elektroservice.



KONSUMENTKÖP EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsumentköp EHL samt övriga EHL bestämmelser, som du får av säljaren.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören auktoriserat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålles av dessa. Se konsumentköp EHL.


Service och reservdelar kan du erhålla från AB Elektroservice (se "Hushållsmaskiner – Service" i telefonkatalogens Gula Sidor) eller hos återförsäljaren.

På dataskylten, spisens högra sida, finner du uppgifter om spisen. Fyll i dem här nedanför så de finns tillhands om du behöver tillkalla service.

Mod

Prod nr

Ser nr



För service och reservdelar i **Finland** ansvarar kontrakterade serviceaffärer runt om i landet samt HUOLTOLUX- affärerna i Helsingfors, Tammerfors, Björneborg, och Åbo.

Huoltolux, Helsingfors tel 90 - 77 001 Huoltolux, Tammerfors tel 90 - 287 804 Huoltolux, Björneborg tel 939 - 323 300 Huoltolux, Åbo tel 921 - 511 611

Spisen har i Finland ett års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor och de finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet. Garantin omfattar material- och produktionsfel, som meddelats inom garantitiden.

TRANSPORTSKADOR

Kontrollera att spisen är felfri och utan skador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från butik eller återförsäljare – kontakta dem.

TEKNISKA UPPGIFTER

	QSP 600	QSP 700
MÅTT (mm) bredd höjd, vid leverans djup	597 900 595	697 850 595
VOLYM (liter) ugn	48	48
TOTAL EFFEKT (V 220 V- spis 380 V- spis	Watt) 9 015 9 032	9 015 9 032
PLATTORNA bakre vänstra bakre högra främre vänstra främre högra	STORLEK (mm) 145 180 220 145	EFFEKT (Watt) 1 000 1 500 2 000 1 500

BELYSNING

Panel:

Signal/Temostatlampor av glimlampetyp

Uan:

Ugnslampa med E-14 sockel, märkt 230- 240 V, 15 W och 300°C

Med reservation för ändringar


ELEKTRISK ANSLUTNING

Eventuella ingrepp i spisen skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra spisen och leda till skada på person och/eller egendom.

Spis som levereras med sladd och stickpropp skall anslutas till motsvarande vägguttag. Vi rekommenderar att spisen ansluts till något av följande alternativ.

Spänr	ning	Säkring
220 V	2 N fas	20 A
	3 N fas	3x 10 A
380 V	2 fas	16 A
	3 fas	3x 10 A

Inkopplingsalternativ för spisen framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på dataskylten, se spisens högra sida.




INSTALLATION

Tippskyddet skall monteras för att spisen inte skall kunna tippa vid onormal belastning, t ex om ett barn sätter sig på en öppen ugnslucka. Obs! Tippskyddet är i funktion, endast när spisen är inskjuten på plats. Kastrullskydd (extra tillbehör) skall monteras för att göra det svårare för barn att nå kastrullhandtag och tippa heta vätskor över sig. Kontrollera, för att försvåra för barn att öppna en ugnslucka, att luckspärrarna är i funktion. Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Handskar bör användas vid förflyttning av spisen. Kontrollera att spisens kabel inte kommer i kläm när spisen skjuts in på plats.

Avemballera spisen. Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns framkant (se bild).

QSP 600 (60 cm bred) har en fast sockel anpassad till 900 mm bänkhöjd och 530 mm skåpsockel.

QSP 700 (70 cm bred) levereras för att passa till 850 mm bänkhöjd och 530 mm skåpsockel. Stämmer inte höjd och djup kan dess teleskopsockel ändras för att passa till 880 eller 900 mm bänkhöjd, resp 550 mm skåpsockel.




Ändring av sockelhöjd och -djup

Skall båda måtten ändras görs det samtidigt. Läs hela förloppet innan du börjar ändra.

530 mm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid hög belastning på luckan.


- 1 Lägg ned spisen försiktigt (se bild). Använd t ex frigolit från emballaget som distans mellan golv och spis.
- 2 Skruva ur skruvarna A (4 st, se bild). Om du endast vill ändra höjden dra då ut den inre sockeln en bit. Dra i de konsoler på vilka hjul och fötter är monterade. OBS! Var försiktig, det finns vassa kanter under spisen. Läs vidare fr o m punkt 5.
 - För ändring av djupet drar du ut sockeln helt.
- 3 Skruva ur skruvarna B (4 st, se bild) och ta bort den yttre sockeln.
- 4 Välj läge C 550 mm (se bild) och sätt tillbaka den yttre sockeln. Skruva i skruvarna B och skjut in den inre sockeln en bit.
- 5 Skruva åter i A i något av hålen för 850, 880 och 900 mm bänkhöjd (se bild).
- Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in spisen på plats och nivåjustera (se nästa sida) innan du monterar säkerhetsutrustningen.



Nivåjustering

Kontrollera att spisen står plant genom att placera ett vattenpass på spisens hällram. Först på spisens vänstra eller högra sidokant, därefter på spisens framkant.

All eventuell justering (- 6, +12 mm) av "fötterna" i framkanten och hjulen i bakkanten sker framifrån. Använd en polygrip för att justera de främre "fötterna" och en stjärnskruvmejsel till de bakre hjulen.




Montering av säkerhetsutrustning

Tippskyddet


- 1 Rita en linje på väggen efter nivåjustering längs hällens bakre kant, se bild.
- 2 Mät ut var tippskyddet skall placeras och skruva fast det i massivt material eller lämplig förstärkning. Måttuppgifter, se bild.

Tippskyddet är i funktion, endast när spisen är inskjuten på plats.



Kastrullskydd (extra tillbehör)

- 1 För in den uppvikta kanten på kastrullskyddets långsida under hällens framkant.
- 2 Fäll upp skyddet så att kortsidans kanter griper tag under hällen.
- 3 Lås med plastpropparna.



Luckspärr


Spisen levereras med ugnsluckornas spärrar i funktion. Lyft spärren uppåt, samtidigt, som du drar luckan utåt (bild A). Med spärren i funktion är det svårare för barn att öppna luckorna.

Om spärren inte är i funktion.

Dra ut spärren på luckans framsida (bild B).

För att sätta spärren ur funktion.

- 1 Öppna luckan. Kontrollera att ugnen inte är varm.
- 2 Tryck ner spärren på luckans överkant, samtidigt som du trycker in spärren på luckans framsida (bild C).



RÅD OCH TIPS VID PRAKTISKA PROBLEM

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir platta.	För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.	Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept.
	Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbak- ning ger ett platt resultat.	Mat/vetebrödsdegar skall jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen skall fördjupningen gå tillbaka. Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation.
	För lite jäst eller bakpulver.	Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd.
	För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan.	Kontrollera alltid temperaturen på vätskan innan du tillsätter den. För färsk jäst 37°C, för torrjäst 45-50°C.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra.	För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.	Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
	För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt, och blir därmed torrt.	Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
Bakverk/maträtter blir för mörka.	Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverket/maträtten för mörk innan det är färdigt.	Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
	För högt placerat bakverk/maträtt ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid placering för lågt i ugnen.	Kontrollera i tabeil eller recept att du valt rätt placering.
Bakverk/maträtter blir ljusa	Aluminiumfolie i botten på ugnen hindrar undervärmen och kan dessutom skada emaljen.	Kontrollera att du inte har aluminiumfolie i botten på ugnen.
	Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar.	Byt eventuellt till mörkare formar.

RÅD OCH TIPS VID TEKNISKA PROBLEM

Gör inga ingrepp i spisen som kan orsaka skada på person eller produkt. Om problemet kvarstår efter nedanstående åtgärder, kontakta AB Elektroservice eller ett av leverantören auktoriserat serviceföretag.

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Spisen fungerar inte.	Spisen får inte ström.	Kontrollera att stickproppen är
opiosii tangorai into		ordentligt isatt.
		Byt trasig säkring. Obs! 1-fas = 1 säkring , dvs 3-fas spisar har 3 säkringar.
		Kontrollera att eventuell jordfels- brytare är tillslagen.
Det tar lång tid att koka/steka.	Olämplig kastrull, stekpanna.	Välj en kastrull, stekpanna med lätt konkav botten. Glas och porslin, som kan användas på spis, har sämre värmeledningsförmåga än t ex aluminium.
	Vredet felinställt.	Det är i regel lämpligt att koka/hetta upp på högsta läge och sedan välja en lägre inställning.
Ugnslampan lyser inte.	Lampan är sönder eller dåligt isatt.	Kontrollera att den är ordentligt isatt. Byt trasiga lampa, se sid 12.
Plattorna är rostiga.	Spisen används sällan, t ex i fritidshuset.	Rostskyddsbehandla plattorna regelbundet, se sidan 11
	Kokplattelock.	Lägg aldrig locket på en smutsig och fuktig platta. Smuts binder fukt och ökar därmed risken för rost.
Luckspärrarna fungerar inte.	Spärrarna är inte satta i funktion.	Sätt spärrarna i funktion, se Säkerhetsutrustning, sid 6.

TABELL FÖR MATLAGNING

	UGNSTEMPERATUR	FALSPLACE		KÖTTETS INERTEMP	,
		•		°C	
STEKNING					
Bogbladsstek	175	1–2		80	
Filé (fläsk, vilt, nöt)	175	1–2		60	
Fläsk-karré	175	1–2		85	
Kalvstek	175	1–2		70–75	
Kyckling	175	2–3		_	
Revbensspjäll	175	2–3		_	
Rostbiff (jämnt rosa snittyta)	125	1–2		60	
Rostbiff (rosa i mitten)	175	1–2		60	
Sadel (lamm, vilt)	175	1–2		70-75	
Skinkstek	175	1–2		75	
Skinka (rimmad)	125	1–2		75	
Skinka (i folie, rimmad)	175	1–2		75	
Stek (lamm, nöt, vilt)	175	1–2		70–75	
Tjälknöl	7075	1–2		65	
MATRÄTTER					
Fisk (kokning)	200	1			
Fisk(stekning)	200–225	1–2			
Gratänger	225	2–4			
Köttfärslimpa	175–200	2–3		·	err.
Köttbullar i långpanna	200–225	2–4			
Omeletter	200–225	3–4			
Piroger	225	4			
Pizza	250	4			
Potatis, bakad	225	3–4			
Puddingar, lådor	200–225	2–3			
Strömmingsflundra	225	3-4			
Suffléer	175–200	4			
Ugnspannkaka	225–250	4			
	UGNS-	FALS	SKIVAT	KÖTT	
GRILLNING	TEMPERATUR	PLACERING	Tjocklek	Cirka tid	
	Ō		i cm	per sida	
Biff	275	6–7	1,5	2.5- 3,5	
Entrecôte	275	6–7	1,5	5	
Fläsk, -karré, -kotlett	250	6–7	1,5	5 - 7	
Grillkorv	275	7	_	5	(totaltid
Hamburgare 100 g, djupfryst	275		1,01,5	4 – 5	
Kyckling i halvor	225–250	2–3		15 - 20	
Lever	275		1,0–1,5	4 - 5	
Revbensspjäll, tjocka	225–250	1–2	- 3	30 – 40	

Börja grilla efter 3-5 minuters uppvärmning.

TABELL FÖR BAKNING

	UGNSTEMPERATUR	FALSPLACERING	TID Minuter
	•	•	•
MATBRÖD			
Bondbröd	225	1	30–35
Bullar (råg, graham)	200-225	4	10–12
Formbröd/limpor - lätta	200–225	1	35–40
Formbröd/limpor - tunga	175–200	1	50-60
Hålkakor	200225	4	10–15
Kuvertbröd/småfranska	225–250	4	8–10
Scones	225–250	4	8–10
VETEBRÖD			
Bullar	225	4	8-10
Längder/kransar	200–225	1	15–20
Skorpor (färgsättning)	200	4	1520
Skorpor (torkning)	75–100	1–2	2- 4 h
MJUKA KAKOR			
Muffins	225	4	10–12
Rulltårta	225250	4	5- 7
Sockerkaka (lätt)	175–200	1 :	35-45
Sockerkaka (tung)	150175	1	50-60
Tårtbotten	175–200	1–2	30–40
SMÅKAKOR			
Maränger	100–150	4	4050
Mazariner	175–200	4	15–20
Mördegskakor	175–200	4	5–10
Pepparkakor	175–200	4	5- 7
Smördegskakor	200–225	4	5–12

Allmänna råd:

Flytta alltid över färdiggräddat bröd till ett galler. Täck med en bakduk, om det inte är ett bondbröd eller liknande som du vill ha en knaprig yta på.

Ugnen har sju falser (se bild). Falserna räknas nerifrån.

